

Mode d’emploi

Distributeur de nourriture

Introduction

Merci d’avoir opté pour un produit JUWEL et de la confiance que vous accordez à la marque.
Nous élaborons systématiquement nos produits avec le plus grand soin et avons recours aux techniques les plus modernes.
La qualité de nos produits est le fruit de 30 années d’expérience dans la fabrication d’aquariums et d’accessoires pour aquarium. La conception et la fabrication de chaque produit fait appel aux techniques les plus innovantes et aux recherches scientifiques les plus poussées.
Avant d’entrer en contact avec l’eau, veuillez débrancher tous les appareils électriques se trouvant au sein de l’aquarium.

zooplus.fr
Mon Animalerie en Ligne

Installation du distributeur de nourriture JUWEL

Le distributeur de nourriture JUWEL convient à tous les aquariums. Seule condition : découper une ouverture dans le couvercle de l'aquarium permettant d'y loger le godet d'approvisionnement pour le distributeur de nourriture.
Le godet d'approvisionnement est doté d'un petit clapet permettant de bloquer l'ouverture lorsque le distributeur n'est pas en marche de manière à ce que la lumière ne s'infiltre pas.
Pour certains aquariums JUWEL, cette ouverture est déjà découpée et dotée d'un cache.
1. Retirez tout d'abord le cache qui recouvre l'ouverture destinée à l'introduction de votre distributeur de nourriture JUWEL dans le couvercle (si existant) ou découpez une ouverture dans le couvercle.
2. Placez le godet d'approvisionnement (inclus dans la livraison) dans l'ouverture.
3. Ouvrez le clapet de l'ouverture destinée à la nourriture.
4. Positionnez le distributeur de nourriture au-dessus de l'ouverture du godet d'approvisionnement.

Note : Jeu de clapets pour le distributeur de nourriture JUWEL
Si le couvercle de votre aquarium JUWEL ne dispose pas d'un jeu de clapets spécialement conçu pour le distributeur de nourriture, nous vous recommandons de vous adresser à un commerçant spécialisé.
Le jeu de clapets JUWEL adapté au distributeur de nourriture est disponible en pièce de rechange.

Programmation du distributeur de nourriture JUWEL

Le distributeur de nourriture JUWEL assure la distribution de nourriture jusqu'à 2 fois par jour. Grâce à la programmation, la deuxième distribution de nourriture a lieu systématiquement 6 heures après la première.
Veuillez prendre cela en compte lorsque vous mettez en marche le distributeur de nourriture, de manière à ce que la distribution n'ait pas lieu pendant la nuit.
Pour mettre en marche le distributeur, placez tout d'abord les piles AA (incluses dans la livraison) dans le logement à piles E.
Activez la touche "ON/OFF". La mise en marche est signalée par la LED rouge allumée.
En allumant le distributeur de nourriture, vous activez le premier programme et ainsi la première distribution de nourriture. Cette activation est signalée par la LED verte qui



clignote dans un premier temps, et qui reste ensuite allumée de façon continue. Dès lors, la distribution de nourriture aura lieu tous les jours suivants à cette même heure.
Si vous souhaitez programmer un deuxième intervalle de distribution de nourriture, appuyez sur la touche "SET". La LED jaune clignote puis reste ensuite allumée de façon continue. Cette LED jaune vous permet de savoir que le distributeur de nourriture JUWEL est programmé pour une distribution à deux reprises. Dès lors, une première distribution de nourriture aura lieu tous les jours à cette même heure et une deuxième distribution aura lieu 6 heures après la première.
(Exemple : activation à 9h00, distribution de nourriture à 9h00 et à 15h00.)
Si vous souhaitez revenir au mode de distribution unique, appuyez à nouveau sur la touche "SET" ou éteignez puis rallumez le distributeur de nourriture.

Tableau de commande :
ON/OFF : mise en marche et arrêt du distributeur de nourriture
SET : sélection du temps de distribution et du début du programme
LED verte : 1 distribution en l'espace de 24 heures
La distribution de nourriture a lieu à l'heure de la première activation du programme, puis toutes les 24 heures durant les jours suivants.
LED jaune : 2 distributions en l'espace de 24 heures
La première distribution de nourriture a lieu à l'heure de la première activation du programme, la deuxième distribution de nourriture a lieu 6 heures plus tard. Ce cycle se répète toutes les 24 heures.
Programmez le distributeur de nourriture JUWEL de manière à ce que la nourriture soit distribuée lorsque la pièce dans lequel se trouve l'aquarium est éclairée.
M : distribution manuelle de nourriture
Pour une distribution de nourriture supplémentaire ou pour une vérification, appuyez sur "M".
Piles
Si vous avez remplacé ou enlevé les piles, le distributeur de nourriture JUWEL doit être reprogrammé.
Si aucune LED ne s'allume, vérifiez que les piles sont bien disposées ou remplacez-les.

Mise en marche du distributeur de nourriture JUWEL

1. Tirez le récipient C vers l'extérieur
2. Retirez le cache A et insérer la nourriture. Pour une distribution uniforme, la nourriture ne doit pas être compressée.
3. Fermez le récipient à l'aide du cache A et réinsérez le récipient de manière à ce que vous entendiez un « clic ».
4. Comme indiqué dans la rubrique "Installation", positionnez le distributeur de nourriture

zooplus.fr
Mon Animalerie en Ligne

au-dessus de l’ouverture du godet d’approvisionnement.
Pour éviter tout risque de condensation, il est possible de raccorder le distributeur de nourriture JUWEL à un aérateur.
Régulation de la quantité de nourriture :
La quantité de nourriture distribuée peut être ajustée à l’aide du régulateur B.

Maintenance et entretien du distributeur de nourriture JUWEL

Le distributeur de nourriture JUWEL nécessite peu de maintenance et peu d’entretien.
Il vous suffit de nettoyer régulièrement le récipient C et la zone environnante afin d’éviter tout risque de formation de moisissure.
Lorsque vous remplacez les piles, veuillez nettoyer les éventuelles traces d’acide.

Garantie

Ce produit JUWEL est garanti 24 mois à son acquéreur, dans la mesure où il en est l’utilisateur. Cette garantie est applicable en cas de produit défectueux et selon les modalités suivantes :
§ 1 Champ d’application de la garantie
(1) La garantie couvre le distributeur de nourriture JUWEL ainsi que tous ses pièces, à l’exception toutefois des pièces consommables, telles que les tubes fluorescents et les masses filtrantes. Elle est limitée au produit en lui-même et ne couvre pas les dommages aux personnes et/ou aux choses. De plus, les dispositions de la loi sur la responsabilité du fait des produits est applicables. Ces dispositions ne sont pas limitées par la réglementation susmentionnée.
(2) La garantie s’opère, selon notre choix, sous forme d’un remplacement ou d’une réparation du produit dans son intégralité ou de ses pièces. En cas d’impossibilité de réparation ou d’échange, le client peut exiger au choix la diminution du prix d’achat ou le remboursement du produit.
§ 2 Durée et exécution de la garantie
La garantie prend effet le jour de la livraison du produit au client. La garantie ne peut s’appliquer que si les conditions d’applications sont respectées, à savoir que le produit a été utilisé conformément aux dispositions et n’a pas été manipulé ou entretenu de façon incorrecte, que les instructions d’utilisation ont été respectées et que le produit et ses pièces ont été réparés dans des ateliers ou par des personnes accrédités. La

zooplus.fr
Mon Animalerie en Ligne

garantie ne saurait s’appliquer si le produit présentait des dommages mécaniques ou des bris de glace.
(2) Pendant la durée de garantie et en cas de vices, le client est en droit de faire valoir la garantie auprès du commerçant spécialisé qui lui a livré le produit, et ce dans un délai de quatorze jours à compter de l’apparition du vice. Les droits à la garabtie légale restent inchangés.
(3) Les droits à la garantie légale ne sont pris en compte que si le client est à même de présenter le ticket de caisse du produit JUWEL.

Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques
© AQUARIUM JUWEL
® JUWEL, Trigon, Vision, Rekord, Rio, Lido, Monolux, Duolux, Multilux, High-Lite

zooplus.fr
Mon Animalerie en Ligne